

Handdoekroldispenser Automatic - WIT

Ref. 774806

Gebruiksklaar maken van de machine

- Open de dispenser door de witte knop bovenaan in te drukken.
- Plaats 4 alkalinebatterijen 1,5V in de batterijhouder, plaats de batterijhouder in het daarvoor voorziene vakje dat zich achter het rolsysteem bevindt.
- Sluit het kabeltje aan.
- Plaats een rol papier tussen de armen, en leid het papier door het rolsysteem door de Manual paper feed-knop in te drukken. (te vinden aan de rechterkant van het rolmechanisme).
- Sluit de klep.
- De klep kan eventueel vergrendeld worden aan de zijkant met het sleuteltje.

Uw dispenser is nu klaar voor gebruik.

Wanneer het oranje lampje oplicht moeten de batterijen vervangen worden.

Handdoeklengte instellen

De lengte van de handdoekjes is instelbaar met de kleine schakelaartjes 1 en 2 aan de rechterkant van het rolmechanisme.

Handdoeklengte	Schakelaar 1	Schakelaar 2
20 cm	Naar beneden	Naar beneden
24 cm	Naar boven	Naar beneden
28 cm	Naar beneden	Naar boven
32 cm	Naar boven	Naar boven

Vertraging instellen

De vertraging is instelbaar met het kleine schakelaartje 3 aan de rechterkant van het rolmechanisme.

Vertraging	Schakelaar 3
Geen vertraging	Naar beneden
2 seconden vertraging	Naar boven