

Instructiekaart - Admire sensor handzeepdispenser



Artikelnr: 774982 / 776982 / 774992 / 776992



Open de dispenser met de sleutel.



De transparante achterzijde zorgt dat je bestaande boorgaten kan hergebruiken



Haal het deksel van het batterijcompartiment.

Vulling: 774830 / 774831 / 777902



Plaats 4x 710020 -type C correct in het batterijcompartiment en sluit dit opnieuw.



Verwijder de dop van de 1000 ml vulling.



Plaats de vulling in de dispenser met het etiket naar achter gericht.



Sluit de dispenser.



Gebruik het venster voor inhoudscontrole.



Houd u hand onder de dispenser zodat die een dosis zeep doseert.

